



Podmínky instalace

- Celý systém PURboxů je nutné zapravit do zateplení maximálně do 30 dní od jejich montáže
- Polystyrenové rozpěrky v PURboxu je nutné ponechat uvnitř až do úplného zapravení do fasády. Vyndávají se teprve při montáži exteriérových žaluzií.
- Před zapravením PURboxů do fasády je nutné přední stranu natřít penetrací pro nesavé povrchy nebo ji opatřit kontaktním můstkem.
- V případě skladování PURboxů je třeba je skladovat na rovině a mimo působení povětrnostních podmínek.

V Termesivech 29.11.2024


Ivan Landa

jednatel



ISOparts s.r.o.
Termesivy 139
580 01 Havlíčkův Brod
IČO 06087442 | DIČ CZ06087442
www.isoparts.cz